

Gebesa

MATERIALES

Uso y cuidado del mobiliario

Chapa de Madera

Limpieza Normal

Retire el polvo diariamente con un paño suave ligeramente húmedo.

Seque con un paño seco y limpio siempre en dirección de la veta de madera.

Se recomienda aplicar una vez al mes un limpiador de alta calidad formulado para la limpieza de muebles de madera; aplíquelo con un paño ligeramente humedecido con la fórmula y bajo las indicaciones del fabricante.

Limpie la superficie en dirección de la veta para remover marcas de huellas digitales.

No utilice productos en base a cera, esmaltes, cera, productos abrasivos o esmaltes aceitosos.

Reparaciones Menores

Para reparaciones menores ocasionadas por manchas de agua, marcas o rayones, frote ligeramente siempre en dirección de la veta con lija de agua No. 000 (sin agua).

Aplique posteriormente cera para muebles de madera de la mejor calidad.

MATERIALES

Laminados

Superficies

Instrucciones de limpieza

Para limpieza regular puede usar un paño húmedo o una esponja, mezclar con jabón o un detergente suave y por último secar con un paño limpio.

Para mantener su mobiliario libre de polvo, utilice un spray especial que evitará se adhiera a las superficies.

La cera especial para muebles puede ayudar a esconder ligeros rayones en la superficie, asegúrese de retirarla completamente para evitar manchar su ropa u otros artículos.

Manchas

Las manchas difíciles como el café o el té pueden ser eliminadas usando un jabón suave o detergente y un cepillo de cerda suave. Repita según sea necesario.

Si la mancha persiste, puede utilizar bicarbonato de sodio. Cuide no tallar demasiado o con mucha fuerza ya que podría dañar la superficie decorativa, especialmente si el acabado es brillante.

Las instrucciones en esta guía de uso y cuidado del mobiliario de productos Gebesa son recomendaciones. No hay garantía implícita ya que los resultados pueden variar.

Advertencia

Siempre elimine completamente el detergente al terminar de limpiar, si una pequeña cantidad de solución permanece en la superficie, puede ocasionar decoloración de la superficie.

No utilice abrasivos u otros limpiadores fuertes como:

- Acido clorhídrico
- Acido muriático
- Cloruro de hidrógeno
- Acido sulfúrico
- Acido oleico
- Aceite de vitriolo oleum
- Acido fluorhidrico
- Removedor de óxido
- Acido fosfórico
- Hidróxido de sodio
- Lejía

NOTA: En caso de derrame accidental de alguno de estos productos en la superficie, limpie inmediatamente, lave con agua jabonosa y enjuague hasta retirar completamente.

MATERIALES

Sistemas Modulares

Mamparas

Para limpieza regular, cepille ligeramente o aspire la superficie para prevenir la acumulación de polvo.

Para derrames o manchas:

- Limpie inmediatamente.
- Retire de la superficie la mayor parte posible del agente causante de la mancha.
- Suavemente cepille y absorba el exceso del líquido derramado.
- No seque completamente ya que ello dificultará la limpieza.

Áreas grandes

Para la limpieza del panel completo, es recomendable contratar un servicio profesional.

Asegúrese que el servicio de limpieza:

- No utilice métodos que calienten o empapen los paneles.
- No utilice vapor para limpiar los paneles.

Las instrucciones en esta guía de uso y cuidado del mobiliario de productos Gebesa son recomendaciones. No hay garantía implícita ya que los resultados pueden variar.

MATERIALES

Plásticos

Acrílico transparente

Para limpieza normal, primero limpie la superficie con agua para remover cualquier partícula de polvo u otro material abrasivo. Limpie el plástico con una esponja empapada de agua y jabón suave (no abrasivo) o una solución de agua y amoníaco. Enjuague perfectamente con agua limpia y seque con un paño suave.

Después de limpiar puede pulir el acrílico con cera, aplicándola con algodón industrial limpio y frotando con otro.

Recomendaciones

No utilice benceno, acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina o cualquier producto que contenga alguno de éstos componentes; estos solventes reblandecen la superficie y pueden causar grietas o daños.

Evite utilizar soluciones para limpiar cristales así como limpiadores e instrumentos abrasivos. Asegurese que los materiales de limpieza estén siempre libres de polvo grueso o partículas que puedan dañar el mueble.

Plástico duro (Polipropileno)

Para limpieza normal, lave con un paño suave empapado con agua tibia y multiusos 3M, enjuague perfectamente y seque con un paño suave.

Recomendaciones

No use solventes, detergentes o limpiadores para cocina, baño o limpiavidrios, ya que éstos pueden provocar cambios irreversibles en el color del plástico.

Ejemplos de productos plásticos:
Zoclo de paneles, accesorios como: charolas porta papeles, cajón lapicero entre otros, piezas componentes de sillería.

MATERIALES

Acero

Superficies Pintadas

Para limpieza regular, utilice un paño húmedo o una esponja, mezclar con jabón o un detergente suave y por ultimo secar con un trapo limpio.

Marcas Leves

Remueva las marcas de las superficies de metal con acabado mate o semi-mate aplicando cera en pasta pre-suavizada Jonhson's para auto con algodón industrial o casero, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Marcas Mayores

Remueva las marcas y rasguños de las superficies de metal con acabado brillante aplicando con algodón industrial o casero cualquier pasta, cera o líquido para pulir autos (Polish).

Para finalizar, aplique cera suave para auto siguiendo las instrucciones del fabricante.

Recomendaciones

Evite que su mobiliario este expuesto directamente a la luz del sol por mucho tiempo, esto ocasiona decoloración. Coloque una tabla sobre la superficie al utilizar exactos o cualquier otro objeto filoso, ya que puede rayar la pintura. Algunos ingredientes en los detergentes pueden ser muy agresivos y dañar las superficies pintadas.

No utilice abrasivos u otros limpiadores fuertes como:

- Acido clorhídrico
- Acido muriático
- Cloruro de hidrógeno
- Acido sulfúrico
- Acido oleico
- Aceite de vitriolo oleum
- Acido fluorhidrico
- Removedor de óxido
- Acido fosfórico
- Hidróxido de sodio
- Lejía

NOTA: En caso de derrame accidental de alguno de estos productos en la superficie, limpie inmediatamente, lave con agua jabonosa y enjuague hasta retirar completamente.

Las instrucciones en esta guía de uso y cuidado del mobiliario de productos Gebesa son recomendaciones. No hay garantía implícita ya que los resultados pueden variar.

MATERIALES

Sillería

Tapizados

Para limpieza regular, cepille ligeramente o aspire la superficie para prevenir la acumulación de polvo.

Para derrames o manchas:

- Limpie inmediatamente.
- Retire de la superficie la mayor parte posible del agente causante de la mancha.
- Suavemente cepille y absorba el exceso del líquido derramado.
- No seque completamente ya que ello dificultará la limpieza.

Recomendaciones

NO utilice accesorios rotatorios de la aspiradora o cepillos ya que pueden dañar la textura del textil permanentemente o cambiar las características del mismo.

NO utilice agua o soluciones líquidas en exceso sobre el textil ya que puede ocasionar daños permanentes.

Vinyl

Para limpieza regular, elimine la suciedad y las manchas con una mezcla de jabón suave y agua tibia, aplique sólo la espuma con un paño suave o un cepillo de cerdas suaves. Retire los residuos de la espuma con un paño limpio y seco antes de que esta se seque. Repita este procedimiento para remover la suciedad o manchas en el vinyl.

Las manchas de tinta eventualmente pueden ser removidas limpiando la superficie de vinyl con jabón y agua, y en seguida la aplicación de alcohol isopropílico.

Mantenimiento

Cada 6 meses, apriete los pernos y tornillos de su silla, esto asegurará la seguridad y estabilidad de su silla.